



ARMADI COMPATTABILI

- Divieti
- Obblighi
- Precauzioni

(M USOC DEL 26/03/12 REV. 1)



SCAFFALI MOBILI

DIVIETI:

E' **vietato** salire sui ripiani per posare o prelevare il materiale posto sui ripiani più alti. **USARE LE APPOSITE SCALE INTEGRATE**

E' **vietato** caricare i ripiani più di quanto è stato previsto nel progetto.

CONSIGLI PER IL CARICO:

Durante la fase di caricamento del carrello fornito di **ante di chiusura** e' consigliato iniziare dal lato opposto alle ante scorrevoli, iniziando dal livello piu' basso e poi salire almeno di 5 livelli.

Eseguire la medesima operazione sull'altro fronte del carrello e salire fino all'ultimo livello e completare l'altro fronte.

Durante la fase di caricamento dei carrelli senza le ante e' consigliato inserire le pratiche cominciando dal livello piu' basso, per le prime tre campate, arrivati al 3° livello fare la medesima operazione sull'altro fronte del carrello e salire fino all'ultimo livello, completare l'altro fronte.

PRECAUZIONI NELLA MANOVRA:

Grazie al meccanismo di demoltiplicazione del volantino di manovra è possibile spostare più carrelli a pieno carico contemporaneamente. Si suggerisce tuttavia, per un utilizzo più agevole, di movimentare da 1 a 3 carrelli massimo per volta.

UTILIZZO DELL'IMPIANTO

APERTURA DELL'IMPIANTO:

- 1.1** Sbloccare la serratura posta sul carter del carrello di testa che impedisce la traslazione dei carrelli.
- 1.2** Ruotare il volantino posto su ogni carrello per aprire il corridoio da consultare
- 1.3** Introdursi nel corridoio dopo aver premuto il pulsante antischiacciamento per il blocco dei carrelli posto sul volantino di manovra
- 1.4** Dopo l'uscita dal corridoio sbloccare il medesimo pulsante posto sul volantino
- 1.5** L'apertura delle ante scorrevoli (poste sul carrello di testa, es. con 3 ante) si ottiene sbloccando le 2 serrature situate sull'anta centrale che rifermano le 2 ante laterali, far scorrere le ante liberando la campata da consultare.

CHIUSURA DELL'IMPIANTO:

- 2.1** Compattare tutti i carrelli verso il carrello di testa non fornito di blocco impianto, bloccare l'impianto azionando la serratura posta sul carter del carrello di testa.
- 2.2** Rifermare le ante scorrevoli poste sui carrelli di testa, azionando le 2 serrature.

POSIZIONAMENTO DEI RIPIANI:

Per posizionare i ripiani bisogna inserire i quattro ganci di sostegno nei fori per ottenere lo spazio desiderato; i fianchi laterali sono provvisti di forature con passo di 25 mm. per consentire di riposizionare i piani ad altezze diverse

MANUTENZIONE IMPIANTI:

Si consiglia di far eseguire da tecnici specializzati, almeno una volta all'anno, un intervento di manutenzione ordinaria con controllo e verifica del corretto funzionamento di tutti i meccanismi di movimentazione soggetti ad usura.